



**ПОЛЕСЬЕ**  
www.polesie-toys.com

BY  
RUS  
KZ  
E  
GB  
D  
I

## СХЕМА СБОРКИ

/ Art. 46192

## ҚҰРАСТЫРУ ТӘСІМІ

/ Art. 46192

## INSTRUCCIONES DE MONTAGE

/ Art. 46192

## ASSEMBLY DIAGRAM

/ Art. 46192

## MONTAGEANWEISUNG

/ Art. 46192

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

/ Art. 46192



### RUS/BY

#### ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией велосипеда внимательно прочитайте инструкцию!  
Сборка велосипеда должна осуществляться взрослыми.  
Перед использованием велосипеда проверьте надежность всех сборных деталей и удостоверьтесь в надежной фиксации всех креплений.  
Обучите ребенка пользоваться велосипедом перед началом катания.  
Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых.  
Перегрузка, неправильная сборка и использование аксессуаров, не входящих в комплект, может привести к поломке велосипеда и несчастному случаю.  
Нельзя использовать велосипед без обуви, или в обуви, не обеспечивающей достаточную защиту ступни.  
Не допускается эксплуатация велосипеда на общественных дорогах, вблизи автомобилей, бассейнов и др. водоемов, лестниц, ступеней, на неровных поверхностях и уклонах.  
При отсутствии регулярного контроля за техническим состоянием велосипеда может возникнуть опасность опрокидывания велосипеда или падения ребенка!

### KZ

#### HAZAR AUDARYŇYZI!

Велосипедті пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз!  
Велосипедті үлкендер құрастыруға тиіс.  
Велосипедті пайдаланар алдында барлық бекіткіш бөлшектердің беріктігін тексеріңіз және барлық бекіткіштердің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Балаңыз велосипед тебер алдында, оны велосипед тебуге үйретіңіз.  
Ойыншықты тек қана үлкендердің қарауымен пайдаланыңыз!  
Артық жүктеме, дұрыс емес құрастыру және жиынтыққа кірмейтін керек-жарақтарды пайдалану салдарынан велосипед сынып қалып, жазатайым оқиға орын алуы мүмкін. Велосипедті аяқ киімсіз немесе табанның жеткілікті қорғанысын қамтамасыз етпейтін аяқ киіммен тебуге болмайды. Велосипедті қоғамдық жолдарда, автокөліктердің, әуіттердің және басқа тоғандардың, баспалдақтардың, басқыштардың жанында, кедір-бұдыр жолдар мен еңістерде тебуге болмайды!  
Велосипедтің техникалық күйіне тұрақты бақылау жасалмайтын болса, велосипедтің аударылу қаупі немесе баланың құлау қаупі төне алады!

### E

#### ADVERTENCIAS IMPORTANTES

El montaje debe ser realizado por un adulto.  
Leer atentamente estas instrucciones antes de montar el producto.  
Asegurar, verificar y revisar periódicamente que los tornillos y tuercas están bien apretados antes de uso, para evitar cualquier peligro potencial.  
Es importante conocer el funcionamiento del triciclo para la seguridad del niño.  
Este juguete debe usarse con prudencia.  
Asegúrese de que el niño posee la destreza suficiente para evitar caídas o colisiones, causando heridas a sí mismo o a terceras personas.  
Utilizar siempre bajo la vigilancia y supervisión de un adulto.  
Utilización anormal o con sobrecarga, montaje defectuoso o incompleto pueden provocar la rotura o el vuelco del vehículo.  
El niño que lo utilice debe ir siempre calzado.  
No utilizar cerca de escalones o pendientes pronunciadas, cerca de una piscina o cualquier otra extensión de agua, en escaleras mecánicas, cerca de una escalera o en la misma, en vías públicas o en otros lugares que pudieran resultar peligrosos.  
MANTENIMIENTO:  
Es necesario realizar mantenimientos y controles periódicos de los elementos de sujeción, tornillos, varillas y anclajes. En caso de no efectuarse dichos controles el juguete puede volcar o provocar una caída.

### GB

#### WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Read entire instructions carefully before assembling this product.  
Before use, always check all screws and plug-in connections; check that all screw connections have been tightened firmly as well as respective safety devices fit correctly.  
Instruct children on proper use of this product, only after properly placed, and not in a manner other than intended.  
Continuous adult supervision is required.  
Excessive weight, failure to follow these warnings and assembly instructions, using parts other than genuine tricycle parts may cause a hazardous or unstable condition.  
Always wear closed shoes (shoes that protect the whole foot) when using the tricycle.  
Never use near motor vehicles; Never use near streets, driveways, roadways, swimming pool areas, or other bodies of water, hills, steps, sloped driveways or any other hazardous location. MAINTENANCE  
Check all hardware during usage period and tighten as required. It is particularly important that this procedure be followed at the beginning of each season. If these checks are not carried out, the toy could overturn or otherwise become a hazard.

### I

#### ATTENZIONE : deve essere montato da un adulto

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima del montaggio di questo prodotto. Prima dell'uso controllare sempre che tutte le viti e gli agganci siano fissati saldamente e che i dispositivi di sicurezza si adattino correttamente. Istruire i bambini sul corretto uso del prodotto, solo dopo aver posizionato correttamente, e non in un modo diverso da quello previsto. È necessaria la continua supervisione di un adulto.  
Il peso eccessivo, la mancata osservanza di queste avvertenze, delle istruzioni di montaggio e/o l'utilizzo di parti diverse dalle originali possono causare incidenti.  
Indossare sempre scarpe chiuse (scarpe che proteggono tutto il piede) quando si utilizza il prodotto.  
Non utilizzare in prossimità di veicoli a motore. Non utilizzare in prossimità di strade, viali, piscine o altri serbatoi d'acqua, colline, passi, passi carrai, strade inclinate o qualsiasi altro luogo pericoloso.  
MANUTENZIONE  
Controllare tutti i componenti durante il periodo di utilizzo e fissarli come richiesto. È particolarmente importante che tale procedura sia seguita all'inizio di ogni stagione. Se questi controlli non vengono effettuati il giocattolo potrebbe ribaltarsi o diventare un pericolo.

### D

#### ACHTUNG!

Vor der Inbetriebnahme des Fahrrades lesen Sie aufmerksam die Betriebsanleitung. Dieses Produkt soll nur von Erwachsenen montiert werden!  
Vor der Inbetriebnahme prüfen Sie Sicherheit aller montierbaren Teilen und überzeugen Sie sich davon, dass die Fixierung aller Befestigungen sicher ist.  
Bringen Sie dem Kind, das Fahrrad vor der Fahrt zu benutzen.  
Das Fahrrad nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen!  
Überlastung, falsche Montage und Verwendung anderer als der mitgelieferten Zubehörteile können zu Schäden des Fahrrades und auch zu Unfall bringen!  
Das Fahrrad ohne Schuhe oder in den Schuhen, die kein Schutz für die Füße bieten, nicht benutzen!  
Das Fahrrad auf öffentlichen Wegen, in der Nähe von Autos, Schwimmbäder und andere Gewässer, auch in der Nähe von Treppen, Stufen und auf unebenen Flächen nicht benutzen!  
Prüfen Sie regelmäßig technische Zustand des Fahrrades, um Kippgefahr zu vermeiden!

BY

ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО СОБИРАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ

RUS

KZ

БҰЙЫМДЫ ҮЛКЕНДЕР ҚҰРАСТЫРУҒА ТИІС

E

SE DEBE MONTAR POR UNA PERSONA ADULTA

GB

THIS TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT

D

DIESES SPIELZEUG MUSS VON EINEM ERWACHSENEN MONTIERT WERDEN

I

DEVE ESSERE ASSEMBLATO DA UNA PERSONA ADULTA